

Montagehinweise für ausgebaute Kastenwagen



Grundlage ist die aktuelle Fassung der entsprechenden Montageanleitung, z. B. Montageanleitung Croco 102-107 Fiat Citroen Peugeot.

Empfohlene Montagefolge Basispaket in ausgebauten Kastenwagen, ohne Gewähr:

1. Horizontal und vertikal Positionen von der Küchenrückwand rechtwinkelig auf die Innenseite der geschlossenen Schiebetür übertragen.
2. Schubladen der Küchenzeile herausziehen und ablegen
3. Werkzeuge vorbereiten (siehe Seite 4 Montageanleitung), zusätzlich Multimaster für Ausschnitte in Küchenrückwand, Schleifpapier, Hebwerkzeug für die Demontage der Innenverkleidung Schiebetür
4. Demontage von:
 - a. Insektenschutztür, diese muss in der Breite gekürzt werden!
 - b. Spülbecken
 - c. Rastung Offenstellung Schiebetür
5. Schiebetür:
 - a. Mittlere Laufrolle abschrauben
 - b. Herausdrehen der Schiebetür und abstützen der Unterkante (höhenabhängig)
6. Schiebetür innenseitig:
 - a. Demontage der Innenverkleidung, ggf. mittig teilen
 - b. Montage der Führungsschiene
Tipp: Position festlegen und mit doppelseitigem Klebeband fixieren, dann abbohren
 - c. Montage des Stellantriebs für die Türschlossentriegelung
 - d. Montage des Kontaktschalters (an B- oder C-Säule)
7. Ausschnitte in die Küchenblock-Rückwand sägen (Position Küchenrückwand und Schiebetür beachten!)
8. Montage der Gelenkplatte an die C-Säule:
 - a. Schiebetür wieder montieren und schließen
 - b. Durch die Öffnung des Spülbeckens die Position der Gelenkplatte ermitteln
9. Antrieb, Steuerung und Komponenten verbinden, Kabelverlegungen inkl. +12V-Anschluss an Aufbaubatterie oder Starterbatterie
10. Antrieb auf Führungsschiene schieben und mit Gelenkplatte verbinden
11. Rückbau aller anderen Teile